

STS TIRE SEAL - brugsanvisning:

STS TIRE SEAL er en væske som tætnet luftfortrængninger mellem fælg og kantråd, dårlig innerliner og små stikskader.

Midlet må kun benyttes til langsomkørende køretøjer/anhængere så som: landbrugsdæk, implementdæk til plæne og havepleje, golfvogne og ATV dæk.

Hvert pumpeslag giver 250 ml tætningsvæske.

På spanden findes skema som viser doseringsmængden på de forskellige hjulstørrelser.



VIGTIGT: Det sorte låg skal forblive på spanden under brug, ellers er systemet ikke tæt når man pumper.

Tire Seal skal omrøres/recirkuleres inden brug. Det skal gøres som almindelig omrørring hvor man tager låget af. Sæt låget på igen, udskær hul til pumpen i midten af låget og et ventilhul som vist på billederne 1 og 2. Herefter påsættes håndpumpen så ventilen er over det tilskårne ventilhul, billede 3. Låget har tydelig markering af begge huller.



Når låget med håndpumpen er rigtig placeret tilspændes det med side-skruerne billede 4. Herefter tilspændes pumpecylindren, billede 5. Påfyldningsslangen monteres i pumpehandtaget, billede 6



Påfyldningsslangens pumpenippen monteres på ventilen, billede 7. Pump nu 5-10 rolige pumpeslag, billede 8 og Tire Seal'en recirkuleres og blandes samtidig til brug.

Omrøring/recirkulering skal altid foretages inden brug, når Tire Seal har stået ubenyttet i et stykke tid. Hvis pumpen ikke skal benyttes i længere tid, afmonteres den og tøres/skylles med vand ren for Tire Seal. Når den er tør, påføres pumpestammen et tyndt lag olie som beskyttelse.

Kan pumpes i løse hjul eller når hjulet sidder på køretøjet. Hjulet skal være tomt for luft og ventilen uden kegle.

Hjulets ventil skal stå i stilling kl. 3 eller kl. 9.

Find hjulstørrelsen på doseringstabelen på siden af Tire Seal spanden.

Hvert pumpeslag er 250ml

Når den rette mængde er fyldt i hjulet, pumperes det op til korrekt dæktryk.

Efter endt brug påsættes pumpenippen igen på ventilen som billede 7 og systemet er nu tæt og kan flyttes/transporteres sikkert.

