


Kobberbelagt hårdmetal

Max 4.500 omdr. / min.

Best. nr.	Best. tekst				
595 8906	Raspesyl ø 8 x 105 mm Adapter til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 18 519 6672 fastmont.	x	x	
595 8896	Raspesyl ø 8 x 105 mm Adapter til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 36 519 6672 fastmont.	x	x	
595 8968	Raspesyl ø 10 x 170 mm Adapter til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 18 519 6689 fastmont.			x
595 8951	Raspesyl ø 10 x 170 mm Adapter til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 36 519 6689 fastmont.			x
595 8922	Raspekugle ø 20 Adapter til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 18 519 6672 fastmont.	x	x	
595 0737	Raspekugle Ø 20 x 40mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	Korn 16 519 6610 595 3938	x	x	x
595 0739	Raspekegle ø 25 x 102 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 18 519 6610 595 3938	x	x	x
595 8870	Raspekegle ø 25 x 50 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 16 519 6610 595 3938		x	x
595 8764	Raspehjul ø 50 x 3 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 23 adapter 595 3934	x	x	x
595 8762	Raspehjul ø 50 x 5 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 14 519 6610 595 3938	x	x	x
595 8820	Raspehjul ø 50 x 7 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 14 519 6610 595 3938	x	x	x
595 6049	Raspehjul ø 50 x 10 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 16 519 6610 595 3938	x	x	x
595 8999	Raspehjul ø 76 x 16 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremaskine	korn 14 595 3932 595 3936		x	
595 6056	Raspekål ø 50 x 25 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 16 519 6610 595 3938		x	x
595 8970	Raspekål ø 50 x 25 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 23 519 6610 595 3938			x
595 8975	Raspekål ø 50 x 25 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 36 519 6610 595 3938		x	x
595 8977	Raspekål ø 50 x 25 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 46 519 6610 595 3938	x	x	x
595 8979	Raspekål ø 50 x 25 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 60 519 6610 595 3938	x		
595 6087	Raspekål ø 76 x 32 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 16 519 6634 595 3936			x
595 6089	Raspekål ø 76 x 32 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 23 519 6634 595 3936			x
595 4209	Raspekål ø 76 x 32 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 36 519 6634 595 3936		x	x
595 4211	Raspekål ø 76 x 32 mm Værktøjsholder til lynkobling	korn 46 519 6634	x	x	





Kobberbelagt hårdmetal

Max 4.500 omdr. / min.

Best. nr.	Best. tekst								
595 4216	Raspekål ø 65 x 16 mm Adapter til lynkobling	korn 36 595 3938	x						
595 7940	Rasp flad ø 50 x 25 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 36 519 6634 595 3936			x			x	
595 7930	Raspering ø 45 x 30 mm Til montering på 595 5507	korn 60		x	x			x	
595 4212	Raspekål ø 76 x 25 mm	Korn 46	x						

Messingbelagt hårdmetal

Max 4.500 omdr. / min.

Best. nr.	Best. tekst								
595 4830	Raspekål ø 50 x 25 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 46 519 6610 593 3938	x	x				x	
595 4832	Raspekål ø 50 x 25 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 60 519 6610 593 3938	x						
595 4834	Raspekål ø 76 x 32 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 46 519 6634 595 3936		x			x		
595 6111	Raspekål ø 102 x 38 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremaskine	korn 16 519 6634 595 3936						x	
595 4836	Raspekål ø 76 x 32 mm Værktøjsholder til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 60 519 6634 595 3936	x	x					
595 4357	Rubberhog raspekål ø 65 x 32 mm Værktøjsholder til boremaskine	korn 60 595 3932	x	x	x	x	x	x	x
595 4364	Rubberhog vibrations-dæmpende indsats til 595 4357								
595 4735	Rubberhog raspekål ø 32 x 20 mm	korn 60	x	x	x	x	x	x	x

Stål- og kunststofbørster

Max 2.800 omdr. / min.


Best. nr.	Best. tekst								
595 0076	Stålbørste ø 60 x 20 mm Adapter til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	519 6672 fastmont.	x	x			x	x	
595 4522	Stålbørste i kunststof ø 50 x 7 mm Adapter til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	519 6610 595 3938		x		x		x	

Slibebånd

Max 2.800 omdr. / min.

Best. nr.	Best. tekst								
595 5507	Båndsliber kompl. incl. 5 stk. slibebånd ø 45 x 30 mm Adapter til lynkobling Værktøjsholder til boremask.	korn 60 519 6672 fastmont.		x		x		x	
595 5514	Slibebånd á 10 stk.	korn 60							
595 7930	Raspering, hårdmetal	korn 60							





Stålcord - fræsere

Alm. stål og normal levetid

Max. 4.500 omdr. / min.

Best. nr.	Best. tekst	Nej					
			⊖	⊕	⊖	⊕	⊖
511 1767	Stålcord - fræser $\varnothing 4,5 \times 90$ mm Adapter til lynkobling	Nej	x	x			
511 1781	Stålcord - fræser $\varnothing 6 \times 110$ mm Adapter til lynkobling	519 6672	x	x			
511 1798	Stålcord-fræser $\varnothing 8 \times 110$ mm Adapter til lynkobling 519 6689			x			

Hårdmetal - fræsere

Hærdet stål og lang levetid

Max 2.500 omdr. / min.

	Best. tekst						
			⊖	⊕	⊖	⊕	⊖
595 4917	Hårdmetal - fræser $\varnothing 3 \times 50$ mm Adapter til lynkobling	519 6782	x	x			
595 5019	Hårdmetal - fræser $\varnothing 4,5 \times 90$ mm Adapter til lynkobling	519 6672	x	x		x	
595 4962	Hårdmetal - fræser $\varnothing 6 \times 90$ mm Adapter til lynkobling	519 6672	x	x		x	
595 4948	Hårdmetal - fræser $\varnothing 8 \times 110$ mm Adapter til lynkobling	519 6689		x		x	
595 5060	Hårdmetal - fræser $\varnothing 10 \times 110$ mm Adapter til lynkobling	519 6593		x	x		
595 5040	Hårdmetal - fræser $\varnothing 12 \times 100$ mm			x			
595 4931	Hårdmetal fræser Stump $\varnothing 6 \times 65$ mm		x	x			



511 1781

595 4948

595 5002

595 4931

595 4560

595 0083

595 0650

595 0681

595 0629

595 4405

Stålcord - bor

Optimal skæргеometri og lang levetid

Max 2.500 omdr. / min.

	Best. tekst						
			⊖	⊕	⊖	⊕	⊖
595 4962	Adapter til lynkobling Stålcord - bor $\varnothing 8 \times 100$ mm	519 6672			x	x	
595 5002	Adapter til lynkobling Stålcord - bor $\varnothing 10 \times 250$ mm						x


Stålbørste

595 4560	Stålbørste $\varnothing 8$ mm. Adapter til lynkobling	519 6672			x	x	
----------	--	----------	--	--	---	---	--

Slibesten

Max 25.000 omdr. / min.

	Best. tekst						
			⊖	⊕	⊖	⊕	⊖
595 0629	Slibekugle $\varnothing 7/\varnothing 20 \times 65$ mm Adapter til lynkobling	519 6672	x	x	x	x	x
595 0650	Slibesten $\varnothing 25/\varnothing 40 \times 10$ mm Adapter til lynkobling	519 6672	x	x	x	x	x
595 0681	Slibekugle $\varnothing 20$ mm Adapter til lynkobling	519 6672	x	x	x	x	x
595 0083	Slibekugle $\varnothing 38$ mm Adapter til lynkobling	519 6672	x	x	x	x	x
595 4405	Slibestift $\varnothing 2/\varnothing 7 \times 25$ mm Adapter til lynkobling	519 6672	x	x	x		
595 0669	Slibeskive $\varnothing 75 \times 7$ mm med 13 mm hul - ingen holdere		x		x		x
595 0655	Slibesten pink $\varnothing 35 \times 6$ mm Adapter til lynkobling	519 6672	x	x	x	x	x
595 0083	Slibekugle $\varnothing 38 \times 6$ mm. Adapter til lynkobling	519 6672	x	x	x	x	x




Klokkeknive til gummi Max 4.500 omdr. / min.

Best. nr.	Best. tekst	
595 4292	Klokkekniv $\varnothing 50 \times 28$ mm Værktøjsholder til boremask.	595 4302
595 4326	Klokkekniv $\varnothing 30 \times 18$ mm Værktøjsholder til boremask.	595 3938


Savblade til gummi / stål Max 2.000 slag / omdr.

595 4876	Savblad 150 mm 5 stk. til flexsav
----------	-----------------------------------


595 4292



595 4326



595 4876



Værktøjsholder til boremaskine

Best. nr.	Best. tekst	Skaft ø
595 3938	Værktøjsholder til 3/8 gevind	6 mm
595 3934	Værktøjsholder til 14 mm hul	6 mm
595 0674	Værktøjsholder til 16 mm hul	8 mm
595 4302	Værktøjsholder til 3/8 gevind m/specialmøtrik	8 mm
595 3932	Værktøjsholder til 595 4357	6 mm




595 3938



595 3934



595 4302



595 0674



595 3932

Værktøjsholder til lynkobling

Best. nr.	Best. tekst
519 6610	Værktøjsholder LK til 3/8 gevind
519 6634	Værktøjsholder LK til 14 mm hul



519 6610



519 6634

Adapterer

519 6782	Adapter til 3 mm skaft
519 6672	Adapter til 6 mm skaft
519 6689	Adapter til 8 mm skaft
519 6593	Adapter til 10 mm skaft
519 6603	Lynkobling 3/8 gevind



519 6782



519 6593